Référence 5322

Chiming Alarm

Calibre AL 30-660 S C



Montre-bracelet à remontage automatique avec répétition minutes. Alarme 24h.

La référence 5322 Chiming Alarm est dotée d'une Grande Complication emblématique, la fonction alarme sur 24 heures permettant à son utilisateur de programmer la sonnerie de façon intuitive, s'activant et se désactivant grâce au poussoir situé à 2h et se réglant avec la couronne située à 4h. Au coeur du calibre AL 30-660 S C, un unique marteau frappe sur un timbre classique, sonnant avec l'élégance caractéristique d'une montre à sonnerie Patek Philippe. L'utilité et le raffinement de cette fonction sont sublimés par l'allure contemporaine de cette montre, avec son boîtier Calatrava en or gris qui se distingue par ses cornes ajourées et le pourtour de sa carrure guilloché « Clous de Paris », un motif incontournable de la Manufacture. Le rendu exceptionnel du cadran texturé et laqué renforce le caractère exclusif de ce garde-temps.

Indicateurs, fonctions et corrections



INDICATEURS ET FONCTIONS

1- HEURES
2- MINUTES
3- SECONDES
4- DATE
5- HEURE D'ALARME
6- INDICATION JOUR/NUIT DE L'ALARME
7- INDICATION ON/OFF DE L'ALARME

POUSSOIRS ET CORRECTEURS

A- ALARME ON/OFF
B- CORRECTION DE LA DATE

COURONNE À TROIS POSITIONS

I- REMONTAGE DE L'ALARME (SENS HORAIRE)
REMONTAGE DU MOUVEMENT (SENS ANTIHORAIRE)
II- RÉGLAGE DE L'HEURE DE L'ALARME (PAR SAUTS DE 15 MINUTES, EN AVANT ET EN ARRIÈRE)
III- MISE À L'HEURE

Réglages

Préparation aux réglages

Effectuez un remontage manuel avant toute correction ou manipulation (20 tours de couronne dans le sens antihoraire).

Important: ne tirez jamais la couronne et n'activez jamais les poussoirs ou les correcteurs dans un environnement humide ou dans l'eau, car l'étanchéité de votre montre ne serait plus garantie dans ces conditions.

Mise à l'heure

Pour effectuer une mise à l'heure, commencez par tirer doucement la couronne en position 3 et déplacez les aiguilles vers l'avant ou vers l'arrière. Une fois l'heure ajustée, veillez à repousser la couronne contre le boîtier.

Important: il est préférable d'effectuer ce remontage hors du poignet pour éviter les pressions latérales qui, au fil des ans, risqueraient d'endommager le tube de la couronne de remontoir. Tournez la couronne doucement et régulièrement, en arrêtant dès que vous sentez une résistance; un remontage trop énergique peut endommager le mouvement.

Correction de la date

Pour corriger la date, pressez autant de fois que nécessaire sur le correcteur situé entre 6h et 7h jusqu'à l'affichage de la date désirée. Pour actionner le correcteur, utilisez exclusivement le crayon de fonction fourni avec la montre. Tout autre outil risquerait d'endommager votre garde-temps.

Important: Le mécanisme de saut de date étant en prise entre 22 h et 2 h du matin, un isolateur empêche alors la correction et le réglage de la date.

Ne tirez jamais la couronne et n'activez jamais les poussoirs ou les correcteurs dans un environnement humide ou dans l'eau, car l'étanchéité de votre montre ne serait plus garantie dans ces conditions.

Réglage de l'heure de l'alarme

L'heure de l'alarme peut être programmée de quart d'heure en quart d'heure et au maximum 23 heures à l'avance. Pour régler l'heure de l'alarme, tirez la couronne en position 2, puis tournez-la dans un sens ou dans l'autre jusqu'à l'affichage de l'heure désirée dans le double guichet à 12h. L'indicateur jour/ nuit situé juste sous le guichet vous permet de contrôler si l'heure affichée correspond à 1 h du matin (indicateur bleu de 18h à 6h) ou à 13h (indicateur blanc de 6h à 18h). Une fois l'heure de l'alarme programmée, repoussez la couronne contre le boîtier (position 1). Vous pouvez directement programmer une nouvelle heure d'alarme dès que la montre a terminé sa sonnerie. Si vous souhaitez réactiver l'alarme pour la même heure le lendemain, il faudra toutefois attendre 60 minutes.

Activation/désactivation de l'alarme

Important: l'alarme ne peut être activée que lorsque le barillet de sonnerie est complètement remonté.

Afin de pouvoir activer l'alarme, veillez à toujours remonter le mécanisme de sonnerie au maximum. Si le remontage n'est pas complet, l'alarme ne pourra pas être activée. Le remontage du barillet de sonnerie s'effectue en tournant la couronne à 4h dans le sens horaire. La couronne doit pour cela être poussée contre le boîtier en position 1.

Votre montre étant équipée d'une couronne dynamométrique, vous saurez que le barillet de sonnerie est complètement remonté lorsque vous sentirez ou entendrez une succession de petits «clics».

Pour activer l'alarme, pressez sur le poussoir d'alarme à 2h. Le guichet en forme de cloche passe alors de noir à blanc. Si cela n'est pas le cas, alors le barillet de sonnerie n'a pas été suffisamment remonté. Une fois que l'alarme a sonné, il est impératif de remonter entièrement le barillet de sonnerie avant de pouvoir réactiver le mécanisme d'alarme.

Sonnerie de l'alarme

Quand arrive l'heure programmée, l'alarme se met à sonner à un rythme régulier pour une durée totale d'environ 35 secondes. Il est également possible de l'arrêter en pressant sur le poussoir on/off de l'alarme à 2h. A la fin de la sonnerie ou lorsqu'on l'arrête à l'aide du poussoir, le guichet en forme de cloche passe de blanc à noir.

Recommandations

ÉTANCHÉITÉ

Votre montre est dotée de joints et de fermetures conçus pour protéger le mouvement de la poussière, de l'humidité et de tout risque de détérioration en cas d'immersion. Nous vous suggérons toutefois d'éviter qu'elle n'entre en contact avec de l'eau si elle est munie d'un bracelet en cuir. Il est par ailleurs recommandé de faire effectuer un test d'étanchéité sur votre montre chaque année. Cette procédure simple ne prend que quelques minutes dans un point de vente équipé à cet effet.

ENTRETIEN

Il est recommandé de faire entretenir votre montre tous les 8 à 10 ans. Nous vous suggérons pour cela de la remettre à un agent agréé Patek Philippe qui se chargera de l'envoyer à Genève où sont exclusivement entretenus les montres à sonnerie. Vous serez ainsi assuré que votre montre sera contrôlée par un maître horloger qualifié chez Patek Philippe, à Genève. L'horloger démontera alors intégralement le mouvement, nettoiera tous ses composants, le vérifiera et le lubrifiera lors de son remontage. Après avoir testé le bon fonctionnement de la montre et procédé, si nécessaire, au réglage de l'échappement, il gardera la montre au moins deux semaines supplémentaires afin d'en régler la marche. Le boîtier et la boucle seront polis à votre convenance et votre montre vous sera retournée en parfait état. Ce service prendra plusieurs semaines, selon la procédure établie pour répondre aux normes de qualité Patek Philippe. Pour toute question relative à l'entretien de votre montre, vous pouvez prendre contact avec nos distributeurs, notre Service Clients International à Genève, ou consulter notre site internet www.patek.com.

REMONTAGE

Ce sont les actions du poignet qui arment le système de remontage de votre montre automatique. Hors poignet et complètement remontée, elle bénéficie d'une réserve de marche de 52 heures maximum. Si, pour être restée trop longtemps au repos, votre montre s'est arrêtée, il convient de la remonter manuellement en donnant environ 20 tours de couronne dans le sens antihoraire.

Il est préférable de remonter votre montre hors poignet, afin de ne pas exercer sur la couronne de pressions latérales qui, répétées au fil des années, risqueraient d'endommager le tube de la couronne de remontoir. Il en est de même pour la mise à l'heure et le réglage de l'heure de l'alarme, pour lesquels nous vous recommandons de n'utiliser que deux doigts et de faire levier avec l'ongle pour tirer la couronne de remontoir.

POINÇON PATEK PHILIPPE

Label de qualité globale, le Poinçon Patek Philippe s'applique à l'ensemble de la montre finie, en englobant à la fois le mouvement, le boîtier, le cadran, les aiguilles, les poussoirs, les bracelets, les fermoirs, ainsi que l'ensemble des éléments concourant à la bonne marche ou à l'esthétisme d'un garde-temps. Couvrant à la fois les aspects techniques, fonctionnels et esthétiques, il ne met pas seulement en valeur la bienfacture de la montre, mais également sa précision, sa fiabilité, ainsi que la qualité du service. Il intègre par là même tous les savoir-faire et signes distinctifs liés à la conception, à la fabrication et à l'entretien à long terme d'un garde-temps d'exception.

Caractéristiques du mouvement



CALIBRE :	AL 30-660 S C
DIAMÈTRE:	31 MM
ÉPAISSEUR :	6,6 MM
NOMBRE DE COMPOSANTS :	524
NOMBRE DE RUBIS :	52
RÉSERVE DE MARCHE :	MAX. 52 HEURES
MASSE OSCILLANTE :	ROTOR CENTRAL EN OR 21 CARATS, REMONTAGE UNIDIRECTIONNEL
BALANCIER :	GYROMAX®
FRÉQUENCE:	28 800 ALTERNANCES PAR HEURE (4 HZ)
SPIRAL :	SPIROMAX®
SIGNE DISTINCTIF :	POINÇON PATEK PHILIPPE